

Router Technicolor

Instrukcja podłączenia

NETIA

Zawartość pakietu instalacyjnego:







Kabel Ethernet



Zasilacz



Instrukcja podłączenia

Rzeczywisty wygląd akcesoriów może nieco różnić się od zamieszczonych powyżej.

Pytania i odpowiedzi

Jak się zalogować do urządzenia?

- 1. W przeglądarce internetowej wpisz adres routera: http://192.168.1.254 i wciśnij ENTER.
- Pojawi się strona logowania do routera. W odpowiednie pola wpisz następujące parametry identyfikacyjne:

Username: **user** Password: **user** i kliknij OK.

Jak zmienić hasło do WIFI?

- 1. Zaloguj się zgodnie z powyższą instrukcją.
- Zostanie wyświetlona strona konfiguracyjna routera, przez którą można zmieniać parametry pracy urządzenia. Kliknij zakładkę WIRELESS i wybierz opcję Primary Network, a następnie zakładkę sieci, której hasło chcesz zmienić, tj. opcja Primary Network, zakładka WIFI 2,4G lub WIFI 5G. Wprowadź nowe hasło w WPA Pre-shared Key. Potwierdź, klikając Apply.

W jaki sposób włączyć i wyłączyć sieci WIFI 2,4 i 5 GHz?

- 1. Zaloguj się zgodnie z powyższą instrukcją.
- Zostanie wyświetlona strona konfiguracyjna routera, przez którą można zmieniać parametry pracy urządzenia. Kliknij zakładkę WIRELESS, a następnie WIFI 2,4G lub WIFI 5G. Wybierz Interface: Disabled dla wyłączenia, Enabled dla włączenia. Potwierdź, klikając Apply.



Schemat podłączenia routera



Panel tylny



2 pasma sieci WIFI: 2,4 GHz oraz 5 GHz (mniej zakłóceń).

Na routerze sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz działają równocześnie. Natomiast komputer, tablet czy smartfon mogą być połączone tylko z jedną siecią.

• Sieć 5 GHz ma mniejszy zasięg niż 2,4 GHz

Nazwy sieci WIFI:

Sieć 2,4 GHz – Tech_X0123456 Sieć 5 GHz może mieć nazwę 5GHzX0123456

Ważne!

Stawianie jakichkolwiek przedmiotów na urządzeniu może powodować zakłócenia w jego działaniu.

Port telefoniczny
Porty ETH do podłączenia komputera stacjonarnego
Do portu można podłączyć dysk USB
Złącze sieci kablowej, które **podłącza technik**Gniazdo zasilacza
Włącznik zasilania



Schemat podłączenia routera – cd.



Phone 2 – mruga, ponieważ usługa jest nieskonfigurowana

Uruchomienie WIFI

1.

Na monitorze komputera znajdź i kliknij ikonę sieci bezprzewodowej. Z listy dostępnych sieci wybierz tę, która odpowiada nazwie sieci WIFI na naklejce, znajdującej się na spodzie urządzenia.



2.

Jeśli podłączane po WIFI urządzenie wykrywa włączoną funkcję WPS na routerze wciśnij przycisk WPS z boku urządzenia (przytrzymaj dłużej niż 2 sekundy) – konfiguracja nastąpi samoczynnie.



Panel boczny z funkcją WPS

- Naciśnięcie i przytrzymanie powyżej 2 sekund podłączenie urządzenia po WIFI
- Naciśnięcie i przytrzymanie poniżej 2 sekund wyłączenie obu sieci WIFI