

D-Link®

MOBILNY ROUTER LTE/3G
DWR-933

**INSTRUKCJA
SZYBKIEJ
INSTALACJI**

A large, light gray watermark of the D-link logo is positioned diagonally across the lower half of the page, behind the main title text.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ



MOBILNY ROUTER LTE/3G
DWR-933



AKUMULATOR



KABEL USB
ZŁĄCZE TYPU A/MICRO TYPU A




Jeśli któregoś z tych elementów brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- Karta SIM LTE/3G
- System operacyjny: Microsoft Windows® 10/8.1/8/7 lub OS X 10.9 lub nowszy
- Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 9, Chrome 33, Firefox 28, Safari 7 lub wyższa
- Karta WLAN IEEE 802.11b/g/n


INSTALACJA

SZYBKA INSTALACJA




Krok 1:

Zdejmij pokrywę obudowy z tyłu urządzenia.




Krok 2:

Wymij akumulator podważając ją za występ znajdujący się na środku.




Krok 3:

Przesuń ramkę gniazda karty SIM w lewo i podnieś. Włóż kartę SIM do gniazda zgodnie z ilustracją — pamiętaj, aby złożone styki były skierowane w dół. Zamknij ramkę i przesuń ją w prawo, aby zablokować kartę.




Krok 4:

Jeżeli chcesz zainstalować kartę microSD, przesuń ramkę gniazda karty microSD w dół i podnieś. Włóż kartę microSD do gniazda, zgodnie z ilustracją. Pamiętaj, aby złożone styki były skierowane w dół. Zamknij ramkę i przesuń ją do góry, aby zablokować kartę.



Krok 5:

Włóż akumulator i załóż pokrywę.




Krok 6:

Podłącz wtyczkę microUSB do portu microUSB znajdującego się na boku routera; podłącz wtyczkę USB do portu USB zasilacza (do nabycia osobno) lub komputera, aby naładować baterię.

KONFIGURACJA

PODŁĄCZ SVOJE URZĄDZENIE - PRZEZ WI-FI



Krok 1:

Uruchom DWR-933 poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Power, do momentu pojawienia się napisu "Welcome" na wyświetlaczu urządzenia.



Krok 2:

Za pomocą karty sieci bezprzewodowej w komputerze połącz się z bezprzewodową siecią. Domyślnie nazwy sieci:

2.4 GHz SSID: DWR-933_XXXXXX

5 GHz SSID: DWR-933-5G_XXXXXX

Hasło: XXXXXXXXXX

(XXXXXX to unikalny 6-znakowy kod Twojego DWR-933)


Nazwy sieci bezprzewodowych (SSID) i hasło są wydrukowane na etykiecie na pokrywie baterii.



Krok 3:

W przeglądarce internetowej wpisz adres **192.168.0.1**, aby zalogować się do interfejsu konfiguracji routera. Domyślna nazwa użytkownika to **admin**, a hasło to **admin**.

PODŁĄCZ SVOJE URZĄDZENIE - ZA POMOCĄ KABLA USB




Krok 1:

Uruchom DWR-933 poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Power, do momentu pojawienia się napisu "Welcome" na wyświetlaczu urządzenia.



Krok 2:

Podłącz DWR-933 do komputera za pomocą kabla USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Krok 3:

W przeglądarce internetowej wpisz adres **192.168.0.1**, aby zalogować się do interfejsu konfiguracji routera. Domyślna nazwa użytkownika to **admin**, a hasło to **admin**.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

1. DLACZEGO NIE MOGĘ SIĘ POŁĄCZYĆ Z USŁUGĄ INTERNETU MOBILNEGO?

Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz że obsługuje usługę transferu danych w sieci LTE/3G. Ponadto sprawdź, czy program antywirusowy nie blokuje połączenia oraz czy nie korzystasz z innego połączenia z Internetem.

2. MAM PROBLEMY Z KORZYSTANIEM Z DWR-933 NA MOIM KOMPUTERZE MAC.

Jeżeli podłączysz router DWR-933 do innego portu USB, niż podczas instalacji, będziesz musiał przeinstalować sterowniki.

3. CO ZROBIĆ, GDY ZAPOMNIAŁEM NAZWY SIECI WI-FI LUB HASŁA?

Aby wyświetlić nazwę sieci bezprzewodowej i hasło, naciśnij przycisk Power, aby wyświetlić poszczególne ustawienia konfiguracyjne routera. Pamiętaj, że konfiguracja sieci 2,4 i 5 GHz odbywa się niezależnie.

Dodatkowo można wykorzystać funkcję WPS, aby sparować urządzenie klienckie bez konieczności wprowadzania nazwy sieci oraz hasła. Należy pamiętać, że nie wszystkie urządzenia wspierają funkcję WPS.

Aby zainicjować parowanie urządzeń za pomocą funkcji WPS, należy przycisnąć i przytrzymać przycisk WPS, aż do momentu wyświetlenia ikony WPS na wyświetlaczu urządzenia DWR-933.

4. JAK PRZYWRÓCIĆ USTAWIENIA FABRYCZNE ROUTERA DWR-933?

Gdy zapomnisz hasło administratora routera lub ustawienia sieci bezprzewodowej, możesz zresetować router DWR-933 do ustawień domyślnych. W tym celu zdejmij pokrywę baterii i używając np. wyprostowanego spinacza do papieru, naciśnij przycisk resetowania routera i przytrzymaj go przez 10 sekund.

Uwaga: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień.

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

UWAGA:

Niektóre urządzenia elektroniczne, które nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń np.: systemy elektroniczne instalowane w środkach transportu, są wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez router. W razie wątpliwości przed rozpoczęciem używania routera prosimy o skontaktowanie się z producentem urządzenia. Używanie komputerów przenośnych, stacjonarnych i routerów może zakłócać pracę urządzeń medycznych, takich jak aparaty słuchowe czy rozruszniki serca. Podczas ich użytkowania należy pamiętać, aby urządzenie znajdowało się zawsze co najmniej 20 cm od urządzenia medycznego, które jest uruchomione. Należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego przed skorzystaniem z routera D-Link. Router D-Link nie jest wodoodporny, dlatego prosimy o przechowywanie w suchym, zacienionym i chłodnym miejscu. Prosimy o nie korzystanie z urządzenia podczas nagłej zmiany temperatury. Może to spowodować nieodwracalne szkody wewnątrz urządzenia.

Należy pamiętać o ograniczeniach związanych z użytkowaniem routera w miejscach takich jak magazyny paliw czy fabryki chemiczne, gdzie mogą znajdować się łatwopalne gazy lub inne łatwopalne substancje. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, należy wyłączyć router.

Należy przechowywać router poza zasięgiem dzieci. Routera nie wolno używać jako zabawki, gdyż może on spowodować obrażenia.

Nie należy dotykać anten zewnętrznych routera, gdyż może to wpłynąć na jego wydajność.

Z routerem należy obchodzić się delikatnie. Nie rzucać, nie zginać i nie uderzać routerem o inne przedmioty, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Router może być demontowany i naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

UTYLIZACJA I RECYKLING ODPADÓW



Ten symbol (z paskiem lub bez niego) umieszczony na urządzeniu, bateriach (jeżeli są dodane w komplecie) lub opakowaniu wskazuje, że urządzenia oraz jego elektrycznych akcesoriów (na przykład zestawu słuchawkowego, zasilacza lub przewodów) nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Przedmiotów tych nie wolno wyrzucać jako nieposortowanych odpadów komunalnych, lecz należy je przekazać do certyfikowanego punktu zbiórki do recyklingu lub odpowiedniej utylizacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu urządzenia lub baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą wywożącą odpady komunalne lub sklepem. Utylizacja urządzenia i baterii (jeżeli są dodane w komplecie) podlega wersji przekształconej Dyrektywy WEEE (2012/19/UE) i Dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Powodem oddzielania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych odpadów jest minimalizacja potencjalnego wpływu niebezpiecznych substancji na środowisko i zdrowie ludzi.

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż w powyższym procesie gospodarstw domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Stosownie do art. 36 ww. ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest bowiem obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Pamiętać jednak należy, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego były utylizowane w:

- lokalnych punktach zbioru (składowisko, punkt zbiórki itp.). Informacje na temat lokalizacji tych punktów można uzyskać od władz lokalnych;
- miejscach sprzedaży podobnych urządzeń. Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Jeśli twój produkt zawiera baterie należy pamiętać, iż baterii nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Baterie należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników przy punktach zbierania odpadów lub w sklepach ze sprzętem elektronicznym. Szczegółowych informacji na temat tego jak i gdzie można pozbyć się zużytych baterii udzielają władze lokalne. W ten sposób możesz uczestniczyć w procesie ponownego wykorzystywania surowców i wspierać program utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, co może mieć wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

OGRANICZANIE ILOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

D-Link wraz z dostawcami podzespołów ściśle przestrzega zmienionej dyrektywy Unii Europejskiej 2011/65/UE (RoHS) o ograniczeniu użycia niebezpiecznych substancji (wcześniej 2002/95/WE) w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa, która weszła w życie 1 lipca 2006 r., zabrania importu do krajów Unii Europejskiej urządzeń elektronicznych zawierających substancje niebezpieczne. D-Link w pełni dostosował się do wymagań tej dyrektywy. D-Link gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom swoich produktów. Aktualne informacje o zgodności z wymaganiami dyrektywy RoHS można znaleźć w witrynie internetowej <http://www.dlinkgreen.com/>.

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE EMISJI FAŁ RADIOWYCH (SAR)

Urządzenie jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby było zgodne z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ekspozycji na oddziaływanie fal radiowych.

Zgodnie z normą, narażenie na oddziaływanie fal radiowych jest określane na podstawie pomiaru współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi wartość współczynnika SAR nie może przekraczać 1,6 W/kg. Pomiary współczynnika SAR są wykonywane dla standardowych pozycji roboczych urządzenia, przy maksymalnym zatwierdzonym poziomie mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. Podczas użytkowania urządzenia faktyczna wartość współczynnika SAR może być znacznie mniejsza od wartości maksymalnej, ponieważ urządzenie zostało skonstruowane w sposób umożliwiający pracę z różnymi poziomami mocy tak, aby wykorzystywało tylko moc niezbędną do nawiązania łączności z siecią. W ogólnym przypadku, im mniejsza odległość urządzenia od stacji bazowej, tym mniejsza jest moc wyjściowa. Pomiar SAR został wykonany w odległości 5 mm od ciała w standardowych pozycjach pracy urządzenia przy użyciu urządzenia odbiorczego (laptop, komputer) z wykorzystaniem portu USB. Maksymalna zarejestrowana wartość SAR dla tego urządzenia z wykorzystaniem adaptera USB wynosi 0.71 W/g. FCC przyznała certyfikat autoryzacji dla tego urządzenia z uwzględnieniem wszystkich zareportowanych poziomów SAR w zgodności z wymaganiami FCC dotyczącymi emisji fal radiowych. Informacje o poziomie SAR dla tego urządzenia znajdują się na stronie www.fcc.gov/oet/ea/fccid FCC ID: KA2WM157B1.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TRANSMISJI W PAŚMIE 5 GHz:



Funkcja WLAN tego urządzenia jest ograniczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, jeżeli działa w zakresie częstotliwości 5150 - 5350 MHz, we wszystkich państwach członkowskich, krajach członkowskich EFTA i innych krajach europejskich (np. Szwajcaria). W miejscach użytkowania urządzeń należy przestrzegać przepisów krajowych i lokalnych.

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI ORAZ MAKSYMALNA EMITOWANA MOC

Maksymalna moc emitowana w zakresie częstotliwości radiowej, w którym pracuje urządzenie.		
	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
Wi-Fi 2,4 GHz	TX/RX 2412 MHz - 2472 MHz	802.11b: 16 dBm 802.11g: 14 dBm 802.11n (20/40M): 13 dBm
Wi-Fi 5 GHz	TX/RX 5150 MHz - 5350 MHz TX/RX 5470 MHz - 5725 MHz	802.11ac (20/40/80M): 13 dBm
GSM	TX 880.2 MHz - 914.8 MHz RX 925.2 MHz - 959.8 MHz	32.9 dBm
GSM Band 2	TX 1850.2 MHz - 1909.8 MHz RX 1930.2 MHz - 1989.8 MHz	33 dBm
GSM Band 5	TX 824.2 MHz - 848.8 MHz RX 869.2 MHz - 893.8 MHz	33 dBm
DCS	TX 1710.2 MHz - 1784.8 MHz RX 1805.2 MHz - 1879.8 MHz	30 dBm
WCDMA Band 1	TX 1922.4 MHz - 1977.6 MHz RX 2112.4 MHz - 2167.6 MHz	25 dBm
WCDMA Band 8	TX 882.4 MHz - 912.6 MHz RX 927.4 MHz - 957.6 MHz	25 dBm
LTE Band 1	TX 1920 MHz - 1980 MHz RX 2110 MHz - 2170 MHz	23 dBm
LTE Band 3	TX 1710 MHz - 1785 MHz RX 1805 MHz - 1880 MHz	23 dBm
LTE Band 7	TX 2500 MHz - 2570 MHz RX 2620 MHz - 2690 MHz	23 dBm
LTE Band 8	TX 880 MHz - 915 MHz RX 925 MHz - 960 MHz	23 dBm
LTE Band 20	TX 832 MHz - 862 MHz RX 791 MHz - 821 MHz	23 dBm
LTE Band 38	TX/RX 2572.5 MHz - 2617.5 MHz	23 dBm

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma D-Link Corporation niniejszym oświadcza, że produkt:

DWR-933, 4G LTE Router

Akcesoria/komponenty: Bateria, kable

jest zgodny z istotnymi wymaganiami i odpowiednimi postanowieniami dyrektyw 2014/53/WE (RED) i 2011/65/UE & (UE)2015/863 (dyrektywa RoHS). Oprogramowanie można pobrać z witryny <http://www.dlink.com/cedoc>

W celu oceny zgodności z powyższymi dyrektywami stosowane są normy z następującego zakresu:

EMC

EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-17 V3.1.1; EN 301 489-52 V1.1.0

Widmo fal elektromagnetycznych i bezpieczeństwo zdrowotne

EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1; EN 301 908-2 V11.1.2;

EN 301 908-13 V11.1.2; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1;

EN 50566: 2017; EN 62311: 2008

Bezpieczeństwo

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

RoHS

EN 50581: 2012

Plik TCF znajduje się w następującej lokalizacji:

Nazwa firmy: D-Link (Deutschland) GmbH

Adres: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Niemcy

Za niniejszą deklarację odpowiedzialni są następujący importerzy/producenci:

Nazwa firmy: D-Link Corporation

Adres siedziby firmy: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajwan

Numer telefonu: +886-2-66000123

Faks: +886-2-87914797

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie niniejszej deklaracji:

Imię i nazwisko: Adams Cheng

Stanowisko: Kierownik działu ds. rozwoju i badań oraz kontroli jakości sprzętu

Data i miejsce wydania: 2019/07/17 - Tajpej (Tajwan)

Podpis mający moc prawną: 



Licencja wolnego i otwartego oprogramowania GPL

Ten produkt D-Link zawiera kod oprogramowania opracowany przez strony trzecie, w tym kod oprogramowania podlegający Powszechnej Licencji Publicznej GNU ("GPL") lub Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU ("LGPL"). W stosownych przypadkach warunki licencji GPL i LGPL oraz informacje o uzyskaniu dostępu do kodu GPL i kodu LGPL używanego w tym produkcie są dostępne w Oświadczeniu w sprawie kodu GPL na:

<https://tsd.dlink.com.tw/GPL>

Kod GPL i kod LGPL używany w tym produkcie jest rozpowszechniany BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI i podlega prawom autorskim jednego lub więcej autorów. Szczegółowe informacje można znaleźć w kodzie GPL i kodzie LGPL dla tego produktu oraz w warunkach licencji GPL i LGPL.

Oferta pisemna na licencję GPL i kod źródłowy LGPL

W przypadku, gdy takie szczególne warunki licencyjne uprawniają użytkownika do korzystania z kodu źródłowego takiego oprogramowania, firma D-Link dostarczy na pisemny wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub tradycyjnej poczty papierowej odpowiednie pliki kodu źródłowego GPL i LGPL za pośrednictwem płyty CD-ROM za symboliczny koszt pokrycia kosztów wysyłki i opłat za nośniki, zgodnie z warunkami licencji GPL i LGPL.

Prosimy o kierowanie wszystkich zapytań na adres:

Email:

GPLCODE@dlink.com

Skrzynka pocztowa:

Attn: GPLSOURCE REQUEST

D-Link Systems, Inc.

17595 Mt. Hermann Street

Fountain Valley, CA 92708

